



Gyors üzembehelyezési útmutató

AGM M6 / M6 SE / M6 PRO

FIGYELEM!

Ez a készülék egy fantasztikus hangrendszerrel van felszerelve, hogy lenyűgöző zenehallgatási élményt nyújtson Önnek. A magas dB-szintek erőssége miatt javasolt a hallás védelme. A hangszóró nagy hangerőn károsíthatja a hallását, megdobogtathatja a mellkasát és szívritmuszavart okozhat. Fokozatosan állítsa be a hangerőt, és élvezze a zenét! A Kezdőlap menü oldalon a hangszóró hangerőjének beállításához nyomja meg a NAVI fel/le gombokat.

A termék és tartozékainak itt leírt funkciói a szoftveren, a telefon belső memóriáján és a helyi hálózaton alapulnak, és előfordulhat, hogy az ön hálózatüzemeltetője vagy szolgáltatója nem aktivál, vagy korlátoznak egyes funkciókat. Ezért előfordulhat, hogy az itt leírtak nem felelnek meg pontosan a megvásárolt terméknek vagy tartozékainak. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen kézikönyvben szereplő bármely információt vagy specifikációt előzetes értesítés vagy kötelezettség nélkül megváltoztassa vagy módosítsa. A gyártó nem vállal felelősséget az ezen eszközön keresztül feltöltött vagy letöltött termékek jogszerűségéért vagy minőségéért, beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, képeket, zenét, filmeket és nem integrált szoftvereket. Az előző termékeknek ezen a készüléken történő használatából eredő bármilyen következmény a felhasználó felelőssége.



*Az eszköz eltérhet színben vagy modellben az ábrától az M6/M6 SE/M6 PRO modellek esetében.

A funkciók leírása:

- 1> Beszédhangszóró - vízálló vevő a hívások fogadásához. Kerülje a kemény tárgyakkal való érintkezést.
- 2> Kijelzőképernyő - változatfüggő. Egyes típusok esetén nincs érintőképernyő.
- 3> Funkciógomb- a felhasználó szabadon rendelhet hozzá funkciót.
- 4> Billentyűzet - használja a számok és betűk beviteléhez.
- 5> Billentyűzár /* gomb - Amikor a képernyő felébredt, nyomja meg a bal oldali választó gombot és a Billentyűzár gombot a telefon feloldásához.
- 6> Mikrofon - vízálló mikrofon hívások kezdeményezéséhez és hangfelvételhez. Kerülje a kemény tárgyakkal való érintkezést.
- 7> LED zseblámpa - nagy fényerejű LED-es zseblámpa.
- 8> USB-PORT - USB Type-C I/O port. Vízrel való érintkezés előtt zárja be a gumiborítást.
- 9> Töltőhelyek - asztali töltő érintkezési pontjai.
- 10> BEKAPCSOLÓ/VISSZA/LEÁLLÍTÓ GOMB - nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kikapcsolási lehetőségek megnyitásához (Kikapcsolás / Újraindítás), ha a készülék be van kapcsolva.
- 11> Hangos/NÉMA/REZGŐ ÜZEMMÓD/# - nyomja meg és tartsa lenyomva a # billentyűt a Hangos, a Néma és a Rezgő üzemmódok közötti váltáshoz.
- 12> Hangszóró - vízálló hangszóró . A hangszóró hangereje vízbe merítés után csökkenhet, de megszáradás után helyreáll.
- 13> KAMERA – a kamera nem támogatja a vakufényt.
- 14> Külső akkufedél – a külső akkumulátor ajtó nem akadályozza meg a víz behatolását. Nyomja meg és húzza lefelé a külső akkumulátor ajtó kinyitásához. Nyomja meg és nyomja felfelé a külső akkumulátor ajtó bezárásához.
- 15> Belső akkufedél - a belső akkumulátorajtó úgy van kialakítva, hogy megakadályozza a víz behatolását. Nyissa ki a belső akkumulátor ajtaját a jobb alsó sarokból. Igazítsa a hat bordát a nyíláshoz, és szorosan zárja be a belső akkufedélt.
- 16> Akkumulátor – az akkumulátor kivehető.
- 17> Memóriakártya tálca - nyissa ki a micro SD-kártya tálcát, és helyezze be az SD-kártyát (érintkezőkkel lefelé). Felhívjuk figyelmét, hogy a micro SD kártyákat nem mellékelünk a készülékhez.
- 18> SIM tálca 2 - igazítsa a Micro SIM-et a fémen lévő megjegyzésnek megfelelően (érintkezőkkel lefelé). Két SIM behelyezése esetén csak egy SIM biztosítja a 4G szolgáltatást.
- 19> SIM tálca 1 - igazítsa a Nano SIM-et a fémen lévő megjegyzésnek megfelelően (érintkezőkkel lefelé).

Két SIM behelyezése esetén csak egy SIM nyújt 4G szolgáltatást.

VÍZÁLLÓSÁGI FIGYELMEZTETÉS:

Az AGM M6 IP68 tanúsítással rendelkezik. Az akkumulátorajtókat és az USB-port borítást teljesen be kell zárni a vízkárok megelőzése érdekében.

NANO SIM kártya vagy MICRO SD kártya telepítése

1. Helyezze a készüléket egy sima, tiszta felületre úgy, hogy a kijelző lefelé nézzen.
2. Nyomja meg és húzza lefelé a külső akkumulátorfedelelet a kinyitásához
3. Nyissa ki a belső akkumulátorfedelelet a jobb alsó saroktól
4. Vegye ki az akkumulátort felülről, és távolítsa el a szigetelőszalagot (ha van) az akkumulátor érintkezőiről.
5. Igazítsa a Nano SIM kártyát a grafikus megjegyzésnek megfelelően, és az ujjbegyével helyezze a Nano SIM kártyát a SIM 1/ SIM 2 tálcába úgy, hogy az arany érintkezők lefelé nézzenek.
6. Ha memóriakártyát szeretne telepíteni, kérjük, nyissa ki a micro SD kártya tálcát a fémfedelelet a "Nyitva" nyíl irányába csúsztatva (amelyet a fémtálcára pecsételve talál), és emelje fel a kibillentett szélét a nyitáshoz. Helyezze be a microSD-kártyát (érintkezőkkel lefelé), végül zárja be a fémfedelelet, és csúsztassa a "Lock" nyíl irányába, hogy zárt helyzetben rögzítse.
7. Helyezze vissza az akkumulátort, a belső és a külső akkumulátorfedelelet.

MEGJEGYZÉS:

A SIM-kártya behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya helyesen van a SIM-tálcában.

- EGY SIM-KÁRTYÁS KÉSZÜLÉK: 1x SIM-kártya és 1x microSD-kártya használatát támogatja.

- DUAL SIM KÉSZÜLÉK: Támogatja a 2x SIM-kártyát és 1x microSD-kártyát.

Ha 2 SIM-kártya van használatban, az elsődleges SIM-kártya támogatja a 4G, 3G és 2G kapcsolatokat, a másodlagos SIM-kártya csak a 2G kapcsolatokat.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A készülék első használata előtt fel kell töltenie az akkumulátort.

1. Távolítsa el a szigetelőszalagot (ha van) az akkumulátor érintkezőiről.
2. Csatlakoztassa az USB tápkábelt a töltő hálózati adapterhez. Az AGM M6 egy környezetbarát mobilkészülék, amelyhez a dobozban lévő hálózati adapter nem jár egyes területek kiadásaiban. Az AGM M6 támogatja a CE/CB/FCC/CCC/EAC vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkező töltőket. Az ajánlott töltő kimenete 5V/1A vagy 5V/2A. A nem tanúsított berendezések károsíthatják a készüléket vagy az akkumulátorok felrobbanását okozhatják.
3. Nyissa ki az USB Type-C port fedelét, és csatlakoztassa az USB tápkábelt a porthoz. Vigyázzon, hogy ne alkalmazzon túlzott erőt a kábel csatlakoztatásakor. A csatlakozó helytelen behelyezésének kísérlete által okozott károkat a garancia nem fedezi.
4. Csatlakoztassa a töltőt egy váltakozó áramú hálózati aljzathoz.
5. Ha a töltés befejeződött, húzza ki a kábelt a készülékből, majd húzza ki a hálózati adaptert a hálózati aljzathoz. Zárja be a készülék USB-portjának fedelét.
6. Az AGM M6 támogatja a bölcsős töltőt, amelyhez külön kell megvásárolni a töltőt.

ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK

AZ ESZKÖZ BE/KIKAPCSOLÁSA

Tartsa lenyomva a BE/KI gombot. Az alapértelmezett nyelv az angol. Nyissa meg a Beállítások-Telefon beállítások-Nyelvbeállítások lehetőséget a nyelv megváltoztatásához.

HANGERŐSZABÁLYZÁS

A kezdőképernyőn nyomja meg a NAVI-fel/le gombot, hogy belépjen a Hang menübe, és állítsa be a hangerőt.

ZSEBLÁMPA BE/KIKAPCSOLÁSA

Hosszan nyomja meg az oldalsó gombot a zseblámpa be- vagy kikapcsolásához. Amikor a képernyő feloldva van, hosszan nyomd meg a "0" gombot a zseblámpa be- vagy kikapcsolásához.

KÉPERNYŐ ZÁROLÁSA/FELOLDÁSA

Amikor a képernyő felébred, nyomja meg a BAL SOFT GOMB-ot és az "*" gombot a telefon zárolásának feloldásához vagy lezárásához.

HÍVÁSOK INDÍTÁSA

Oldja fel a telefont, majd a billentyűzet segítségével vigye be a kívánt telefonszámot, majd nyomja meg a hívás gombot. / Navigáljon majd lépjen be a Kapcsolatok menübe, válassza ki a felhívni kívánt személyt a listából.

SMS/MMS KÜLDÉSE*

Válassza ki és lépjen be az Üzenetküldés menübe SMS vagy MMS írásához. Az MMS az APN beállításoktól függ, és néhány SIM kártyával nem működhet. Az M6 nem támogatja a hálózati szolgáltató által küldött automatikus beállításfrissítéseket.

VoLTE HIVÁS*

A VoLTE hívás egyes területeken és csak néhány SIM kártyával támogatott. A jelzősávban "4G" vagy "HD" vagy "VoLTE" fog megjelenni a hívás közben, ha a VoLTE működik.

GYÁRI ALAPÁLLAPOTRA VALÓ VISSZAÁLLÍTÁS

A visszaállítási kód: 1234

FIGYELMEZTETÉS



Teljes hangerőn a hangszóró hosszantartó használata károsíthatja a felhasználó hallását.

HULLADÉK ELHELYEZÉS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓ



Ez a szimbólum az eszközön (és a hozzá tartozó akkumulátoron) azt jelzi, hogy azt nem szabad a normál háztartási szemétbe dobni. Ne dobja ki a készüléket vagy az akkumulátort válogatatlan kommunális hulladékként. A készüléket (és az esetleges akkumulátort) életciklusuk végén újrahasznosítás vagy megfelelő ártalmatlanítás céljából hitelesített gyűjtőhelyen kell leadni.

MEGFELELÉS

Ez az eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.

Gyártó alapinformációi

SHENZHEN AIJIEMO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD

Minden jog fenntartva © AGM Mobile Limited

EZ A DOKUMENTUM KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, ÉS NEM JELENT SEMMIFÉLE GARANCIÁT.