



Használati útmutató

AGM_NOTE_N1

Figyelem!

A telefonhasználattal kapcsolatos utasításokért vagy kérdésekért kérjük, kattintson a FreeYond oldalra, a következő címen: manuals.ifreeyond.com

Biztonsági információk

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket: Ne használja a telefont olyan helyzetekben, ahol az veszélyt okozhat. Kérjük, tartson be minden közlekedési törvényt és előírást. Kérjük, úgy vezessen, hogy mindkét keze a kormányon legyen.

Kórházi biztonság

Kérjük, tartsa be a kórházi szabályokat és korlátozásokat, kapcsolja ki mobiltelefonját, amikor orvosi műszerek közelében tartózkodik.

Repülőtéri biztonság

Ne feledje, hogy tartsa be a repülőtéri és repülésbiztonsági előírásokat. Kérjük, ne használja telefonját repülés közben.

Kémiai figyelmeztetés: Ne használja mobiltelefonját üzemanyagok vagy vegyi anyagok közelében.

Hőmérséklet figyelmeztetés

Ne tegye ki a telefont szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak.

Vízveszély

A telefon nem vízálló. A sérülések elkerülése érdekében tartsa a telefont távol a víztől vagy folyadéktól.

Sürgősségi hívások

Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja be van kapcsolva és szolgálati helyen van. A kezdőképernyőn koppintson a telefon gombra, és

tárcsázza a segélyhívó számot.

Tartozékok és akkumulátorok

Csak a FreeYond által engedélyezett akkumulátorokat és tartozékokat használjon.

Információ biztonsági mentés - Ne feledje, hogy minden fontos információt írásban rögzítsen.

Akkumulátor-biztonság és óvintézkedések

- A jobb teljesítmény és az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében ajánlott az akkumulátort teljesen feltölteni, mielőtt

a mobiltelefon első használatba vétele előtt.

- Az új akkumulátor optimális teljesítménye általában két-három teljes töltési ciklus után érhető el.

Megjegyzés: Tartsa szem előtt, hogy a folyamatos túltöltés befolyásolja az akkumulátor hosszú távú élettartamát.

- Töltés közben tartsa a mobiltelefont gyermekek számára elérhetetlen helyen.

- Tárolja az akkumulátort hűvös és száraz helyen, közvetlen napfénytől és víztől távol.

- Ne tegye ki az akkumulátorokat szélsőséges hőmérsékletnek (-8°C (18°F) alatt vagy 43°C (110°F) felett).

- Azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát, ha az szagot áraszt, repedezik és szivárog, túlmelegszik, eltorzul vagy bármilyen más típusú fizikai sérülést szenved.

- Kerülje a töltő használatát folyadékok közelében vagy azok közelében. Ha a töltő vízzel vagy bármilyen folyadékkal érintkezik,

azonnal húzza ki a konnektorból, hogy csökkentse a túlmelegedés, a töltő meghibásodásának, az áramütés veszélyét.

vagy tűzveszély.

Figyelmeztetés: Kérjük, legyen óvatos a használt akkumulátorok ártalmatlanításával. Ne dobja ki az akkumulátorokat a napi hulladékkal együtt.

Kérjük, kövesse a helyi környezetvédelmi törvényeket és irányelveket a hulladék megfelelő ártalmatlanítása érdekében.

Tisztítás és karbantartás

- A meghibásodás elkerülése érdekében kerülje a kézibeszélő és a tartozékok túlzottan nedves helyen történő használatát.

- A kézibeszélő, az akkumulátor és a töltő tisztításához használjon puha, száraz ruhát.

- Ne használjon alkoholt, hígítót, benzolt vagy más oldószert a kézibeszélő tisztításához.

IMEI információ

- Az IMEI-azonosító lekérdezéséhez nyomja meg a *#06# billentyűt.

Megjelenés és kulcsfunkciók



Be/kikapcsolás – a készülék be-/kikapcsolására és a képernyő zárolására szolgál. A bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a bekapcsológombot. A telefon bekapcsolt állapotában hosszan nyomja meg a gombot a kikapcsolási menü eléréséhez, vagy kattintson a képernyő zárolásához.

Hangerőszabályozó – a csengetés hangerejének, a hívások hangerejének és a multimédia hangerejének beállítása.

Kezdőlap – a Kezdőlap gomb szünetelteti az aktuális műveletet, és visszatér a kezdőképernyőre.

Menü - megnyitja a legutóbb megnyitott alkalmazások listáját, amellyel kényelmesen válthat közöttük. Ezzel az opcióval oldalra húzással bármelyik megnyitott alkalmazás bezárható.

Vissza - visszatér az előző képernyőre; Bezárja a billentyűzetet, bármely megnyitott programot vagy bármely menüpontot.

USB-port - feltölti a készüléket, és adatokat, például dokumentumokat, zenéket és videókat továbbít a készülék és a számítógép között.

Fülhallgató bemenet - csatlakoztasson fülhallgatót ehhez a porthoz a kihangosító funkciókhoz. Zenehallgatáshoz vagy FM rádiót hallgathat.

Előlapi kamera - nagy felbontású előlapi kamera képek és videók készítéséhez. Ez az opció ideális selfie készítéshez.

Hátsó kamera (fő) - nagy felbontású hátsó kamera képek és videók készítéséhez.

Vaku - fényt biztosít a képekhez gyenge fényviszonyok mellett. Zseblámpaként is használható.

Ujjlenyomat olvasó – ujjlenyomat olvasó Biztonsági intézkedés, amely a felhasználó ujjlenyomataival oldja fel a készüléket.

A készülék be- és kikapcsolása

Bekapcsolás - Győződjön meg róla, hogy a SIM-kártya megfelelően be van-e helyezve a telefonba. A telefon bekapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot.

Kikapcsolás - Készenléti üzemmódban nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, amíg meg nem jelenik egy opciós menü.

A telefon kikapcsolásához válassza a menüben a Kikapcsolás menüpontot, és erősítse meg a felugró kérdőjelet.

Biztonság

A telefon biztonsága érdekében beállíthat egy biztonsági zár funkciót. További információkért a jelszózárakkal, a jelszó felülvizsgálatával és egyéb funkciókkal kapcsolatban kérjük, lépjen be a biztonsági opciókhoz a rendszerbeállításokban.

Kapcsolattartási adatok

További információkért kérjük, látogasson el a www.agmmobile.com weboldalra.

Az értékesítés utáni szerviz kapcsolattartója az AGM hivatalos szervizhálózatának bármely személye lehet, AGM által felhatalmazott forgalmazók vagy a végső eladó, aki a termékeket Önnek eladta. Kétség esetén kérjük, forduljon a megfelelő személyhez, akit az AGM azonosíthat.

SHENZHEN AIJIEMO SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

Szerzői jog © AGM Mobile Limited