

astrum®



OKOSÓRA

SW130
Használati útmutató

Ezen használati útmutató célja, hogy átfogó leírást adjon az SW130 okosóráról. Ez az eszköz számos olyan hasznos funkcióval rendelkezik, amelyek segítik a mindennapi életet, a munkát és a szabadidős tevékenységeket.

Ha a "BT notification.apk" alkalmazás telepítve van az android rendszerű okostelefonon, akkor az olyan értesítések, mint SMS üzenetek, közösségi médiák üzenetei vagy az időjárás előrejelzés elérhetőek az okosórán.

Jelenleg iPhone készülékekhez nem áll rendelkezésre letölthető alkalmazás, mivel az iOS 8.1 és afölötti verziójú rendszerek támogatják az okosórával való szinkronizálást, így elérhető a névjegyzék, a híváslista vagy akár a zenelejátszás Bluetooth-on keresztül is.

ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Letöltés a Google Play Áruházból


Android rendszerű okostelefonján a Play Áruház alkalmazás keresőjébe írja be a "BT notification.apk" kifejezést, és telepítse az azonos nevű alkalmazást.

2. Android rendszerű okostelefonján bármilyen vonalkód- vagy QR-kód olvasó alkalmazás segítségével olvassa be az alábbi QR-kódot. Az alkalmazás Play Áruházbeli oldala automatikusan megnyílik. Telepítse fel az alkalmazást.



BT notification.apk

Amikor az alkalmazás telepítése befejeződött az android rendszerű okostelefonján, nyissa meg az okosórán és a telefonon a Bluetooth menüt, és párosítsa össze az eszközöket. A párosítás során a telefonon megjelenik egy párosítási kérelem, amit el kell fogadnia.

Amikor az eszközök párosítása befejeződött, az okosórán megjelenik a "connected" (csatlakoztatva) üzenet, az okostelefonon pedig a  ikon jelzi a kapcsolat létrejöttét. Ezután különböző műveleteket hajthat végre az okosórán.



FUNKCIÓK

Bekapcsolás/Kezdőképernyő: nyomja meg ezt a gombot hosszan a ki- és bekapcsoláshoz, vagy nyomja meg röviden a kezdőképernyő megjelenítéséhez

Vissza/Hívás vége: érintse meg ezt a gombot, hogy visszatérjen az előző menühöz, vagy érintse meg a hívás befejezéséhez

Hangerő: érintse meg a hangerő beállításához

Elfogad/Hívásfogadás: érintse meg ezt a gombot a parancs elfogadásához, vagy érintse meg a hívás fogadásához

Mikrofon: ne takarja le hívás közben

USB csatlakozó: ezen keresztül töltheti az okosóra akkumulátorát

Hangszóró: ne takarja le hívás közben

MENÜRENDSZER

A főmenü 5 kategóriára tagolható

1. Bluetooth, Telefonkönyv, Tárcsázó, Üzenetek
2. Hívások, BT értesítések, BT zene, BT kamera
3. Tétlenség, Ivás emlékeztető, Számológép, Alvás figyelő
4. Beállítások, Riasztó, Energiatakarékosság, Csengőhang
5. Ébresztő, Naptár, Lépésszámláló, Stopper

MENÜPONTOK

Bluetooth

A Bluetooth kapcsolat beállításai: ki- és bekapcsolás, láthatóság, az okosóra nevének módosítása

Phonebook (Telefonkönyv)

Ha párosítva van egy telefonnal, itt jelenik meg a telefonon található összes névjegy

Dialer (Tárcsázó)

Ha párosítva van egy telefonnal, innen indíthatók hívások

Messages (Üzenetek)

Itt jelennek meg a küldött és fogadott üzenetek

Calls (Hívások)

Itt jelennek meg a nem fogadott-, a kimenő- és a bejövő hívások, illetve az összes hívás egy listában

BT notice (Bluetooth értesítések)

Itt jelennek meg a beállított alkalmazások értesítései, ha a telefonon telepítve van a "BT notification.apk" alkalmazás

BT music (Bluetooth zene)

Innen irányítható a telefonon lejátszott zene

BT camera (Bluetooth kamera)

Az okosóráról távirányítható a telefon kamerája, ha a telefonon telepítve van a "BT notification.apk" alkalmazás

Sedentary (Tétlenség)

Ez a funkció arra szolgál, hogy értesítse a felhasználót, ha az utóbbi időben nem mozdult meg

Drink water (Ivás emlékeztető)

Figyelmezteti a felhasználót a rehidratálásról nagyobb erőfeszítések után

Calculator (Számológép)

Számológép az okosóra képernyőjén

Sleep monitor (Alvás figyelő)

Ez a funkció képes az alvásidőt mérni, és kiszámolja a mélyalvási ciklusokat is

Settings (Beállítások)

Itt található az okosóra különböző beállításai

Anti lost (Riasztó)

Ha az okosóra egy bizonyos távolságtól messzebb kerül a telefontól, vibrálni fog. Továbbá különböző csengőhangok is beállíthatók a riasztáshoz

Power save (Energiatakarékosság)

Ezzel a funkcióval beállítható az okosóra képernyőjének fényereje, ezzel hatékonyabb akkumulátor használatot érhet el

Ringtone (Csengőhang)

Különböző csengőhangokat állíthat be

Alarm (Ébresztő)

Ébresztőóra funkció

Calendar (Naptár)

Naptár megjelenítése

Pedometer (Lépésszámláló)

Számolja a lépéseket, a mozgás idejét és a megtett távolságot

Stopwatch (Stopper)

Stopperóra funkció



Az Astrum védjegy az Astrum Holdings Limited tulajdona. Minden jog fenntartva.
Minden más márkanév és védjegy a hozzá tartozó cég tulajdona.
Minden leírás és fénykép csak tájékoztató jellegű.

www.astrumltd.com