Xblitz®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

[X300 PRO]

HU

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta az **Xblitz X300 Pro** termékünket. Ez egy FM adó, autóknak szánt kihangosító funkcióval, professzionális Bluetooth modullal és MP3 lejátszóval felszerelve. A készülék képes lejátszani és továbbítani a zenét (SD memóriakártyáról, USB, flash meghajtó és okostelefonokról) rádiójel útján az autó audiorendszeréhez.

A készülék Bluetooth-on keresztül csatlakozik az okostelefonhoz. Autókészletként is használhatóa kihangosító híváshoz.

01. PRODUCT DESCRIPTION

HU

1. LED
2. Mikrofon
3. Kétoldalas USB-csatlakozó (töltés), 2.4A
4. Kétoldalas USB-nyílás (töltés) QC 3.0
5. Forgatógomb - gomb
6. USB-csatlakozó a zene lejátszásához
7. AUX BEMENET
8. SD-kártya foglalat

02. FM BEÁLLÍTÁSOK

1. A készülék automatikusan bekapcsol, amikor a szivargyújtó csatlakozójához be van csatlakozva.
2. Kapcsolja be az autó hangszóróit, lépjen be az FM rádió üzemmódba, és manuálisan állítsa be a frekvenciát egy üres helyre, ahol nincs jel.
3. Hosszan nyomja meg az készülék forgatógombját, és a LED képernyő villogni kezd, majd forgassa el a forgatógombot jobbra/balra az adási frekvencia beállításához. Győződjön meg arról, hogy az eszköz műsorszórási frekvenciája megegyezik-e az autó audió vételi frekvenciával.

03. BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

1. A készülék bekapcsoláskor automatikusan belép a Bluetooth párosítási módba.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-kapcsolatot a telefonon, keresse meg a listából az "Xblitz X300 Pro" nevet, kattintson rá a csatlakozáshoz.
3. Miután sikeresen csatlakoztatta az eszközt a telefonhoz a Bluetooth használatával, az Xblitz X300 Pro FM rádióhullámok segítségével továbbítja a hangot. Amikor a készülék másodszor indul újra, a telefon automatikusan csatlakozik a készülékhez.

04. ESZKÖZFUNKCIÓK

1. Zenelejátszó/vezeték nélküli beszélgetések
Az okostelefonján játszó zenét, az autó hangszóróin hallgathatja is meg. Helyezze be az USB-t a megfelelő nyílásba. A készülék automatikusan azonosítja a zenefájlokat, és elkezdi azokat játsszani az USB-ről.

2. Mikro SD memóriakártya.
Helyezze be a mikro SD memóriakártyát egy megfelelő nyílásba. A készülék automatikusan azonosítja a zenefájlokat és elkezd lejátszani a dalokat az USB adathordozóról.

HU

3. AUX
Az X300 Pro készüléket az AUX vezetéken keresztül csatlakoztathatja a jármű hangsugárzójához (kivéve, ha a hangsugárzókészletének nincs ilyen lehetősége).

4. Kihangosító készlet
Bármilyen lejátszási állapotban, Bluetooth, USB vagy SD kártya esetén az eszköz felismeri a bejövő hívás elsőbbséget.
A forgatógomb rövid megnyomással el fogadja a hívást. A forgatógomb rövid megnyomásával a hívás befejeződik. A zene lejátszása folytatódik a hívás befejezése után.

5. Az utolsó szám tárcsázása
Nyomja meg kétszer a forgatógombot az utoljára tárcsázott szám hívásához.

6. Hangerő beállítása
Tartsa lenyomva és mozgassa balra a forgatógombot a hangerő csökkentéséhez.
Tartsa lenyomva és mozgassa jobbra a forgatógombot a hangerő növeléséhez.

7. Mozgás a dalok között
Zenelejátszási módban forgassa balra a forgatógombot az előző dal lejátszásához. Forgassa el a forgatógombot jobbra a következő dal lejátszásához.
8. Navigálás a lejátszási módok között
Nyomja meg a forgatógombot 3 másodpercig az FM módba való belépéshez, majd nyomja meg a forgatógombot 3 másodpercig, hogy válthat a Bluetooth, SD és USB módok között.

05. MŰSZAKI ADATOK

Méretek:	96mm x 47mm x 35mm
Bluetooth:	4.2 verzió (hatótávolság 10m-ig)
Súly:	48g
Frekvencia:	76-108.0 Mhz
Töltés:	QC 3.0 portok, 5V-2.4A, 5V1A,
Portok:	3xUSB, mikro SD memóriakártya-nyílás (max. 32 GB), AUX
Támogatott formátumok:	MP3 APE FLAC WAV WMA
Tápellátás:	12-24V
FM-átvitel:	76-108Mhz (hatótávolság 5m-ig)

06. GYIK

1. Miért nem kapcsol be / párosul automatikusan a készülékem?
Az öngyújtók egyes modelljeinek rögzített elektromos szerkezete van. A készülék nem érzékeli a feszültségváltozásokat, így nem kapcsolható be. Ebben az esetben vegye ki az Xblitz X300 Pro készüléket és tegye vissza az öngyújtóba.

HU

2. Miért halk a telefon zene / hangja?
Növelje a telefon Bluetooth hangerejét vagy növelje az autórádió hangerejét a zene / hívás lejátszása közben.

3. Miért nem lehet bekapcsolni az eszközt, vagy miért okoz nagy zajt a használat után?
Ellenőrizze, hogy a készülék és a szivargyújtó érintkezési pontja szennyezett-e, mert ez gyenge jelet okozhat. Távolítsa el a szennyeződéseket és használja az Xblitz X300 Pro-t.

4. Miért csökken a készülék hangereje önmagában, ha hosszabb ideig használja?
Ellenőrizze az elülső gomb mellett található mikrofonbemenetet. Tisztítsa meg, és használja a terméket újra.

FIGYELEM! Ne csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a 220/230 V tápegységhez. Ez megsemmisíti a készüléket és más veszélyes helyzeteket okozhat.

07. TIPPEK

A készülék működési elve a vezeték nélküli átvitel. Vezetés közben változik a külső rádiójelek erőssége különböző régiókban, ami interferenciát okozhat a készülék működésében. Ezért időnként enyhe, halk vagy néma zajt hallhat. Ez normális. Javasoljuk, hogy a termék vagy a mobiltelefon hangerejét állítsa be 90% alább a jobb hangminőség érdekében. Ha nagyobb hangerőre van szüksége, kérjük, állítsa be a jármű hangerőszabályzójával. Ha nem zenét játszik, kapcsolja le a hangerőt, a hangerő beállításával az autóban a zaj elkerülése érdekében.

08. GARANCIA KÁRTYA / PANASZOK

A termékre 24 hónap garancia vonatkozik. A garancia feltételei a következő oldalon találhatók: **https://xblitz.pl/warranty/**

A panaszokat a **http://reklamacje.kgktrade.pl** címen található panaszlap segítségével kell bejelenteni.

HU

Részletek, elérhetőség és weboldal címe a következő címen található: **www.xblitz.pl**

A készlet specifikációi és tartalma előzetes értesítés nélkül változhatnak. Elnézést kérjük a kellemetlenségekért.

Manufacturer:
KGK Trade Sp. z o.o. sp. K
Os. Urocze 12
31-953 Cracow
Poland

Made in P.R.C.

The crossed out trash can symbol indicates that unusable electrical or electronic devices, its accessories (such as power supplies, cords) or components (for example batteries, if included) cannot be disposed of alongside with household waste. In order to dispose of the devices or its components (for example, batteries) deliver the device to the collection point, where it will be accepted free of charge. Disposal is subject to the recast version of the WEEE Directive (2012/19 / EU) and the Directive on batteries and accumulators (2006/66 / EC). Proper disposal of the device prevents degradation of the natural environment. Information about the collection points of the facilities is issued by the competent local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties provided for by the law in force in the given area.

CE

Xblitz®

Xblitz®

EXPLORE THE FUTURE...