

astrum[®]



Bluetooth Fejhallgató

HT400
Használati Útmutató

BEMUTATKOZÁS

Gratulálunk, és köszönjük hogy az Astrum Bluetooth Fejhallgatót választotta. Ez az útmutató segítségére lesz a fejhallgató beüzemelésében és használatában.

Biztonsági Szabályok


1. A megfelelő biztonság biztosításának érdekében mindenképpen olvassa végig az útmutatót mielőtt megkezdené a fejhallgató használatát.
2. Figyeljen a sarkakra, fém részekre, kiegészítőkre illetve a csomagolásra is az esetleges balesetek, vagy sérülések elkerülése érdekében.
3. Ne próbálja meg javítani, szerelni, módosítani a fejhallgatót. Ezek következménye tűz, elektromos zárlat vagy teljes leállás is lehet. Mindenesetben válassza a garanciás javítást vagy cserélt.
4. Ne használjon hígítót vagy illékony folyadékot a fejhallgató tisztítására.
5. Ne használja a fejhallgatót veszélyes helyeken.

CSOMAG TARTALMA



- 1X Bluetooth Fejhallgató
- 1X USB töltő kábel
- 1X Használati Útmutató

BEMUTATÓ DIAGRAMM



HASZNÁLAT

Alap Funkciók

Funkció	Action
Bekapcsolás	Tartsa nyomva a "Multifunkciós gomb"-ot 2 másodpercig, ekkor az eszköz bekapcsol.
Kikapcsolás	Tartsa nyomva a "Multifunkciós gomb"-ot 3 másodpercig, ekkor az eszköz kikapcsol.
Párosító mód	Tartsa nyomva a "Multifunkciós gomb"-ot 5 másodpercig, ekkor az eszköz kikapcsol.
Párosítás	Kapcsolja be a mobiltelefonján a Bluetooth módot, és csatlakozzon a fejhallgatóhoz.
Alacsony akkumulátor	Az állapotjelző LED pirosan villog.

Funkció	Action
Töltés	Csatlakoztassa a kábelt az eszközhöz
Hívás fogadása	Nyomja meg röviden a Multifunkciós gombot
Hívás befejezése	Nyomja meg röviden a Multifunkciós gombot
Hívás elutasítása	Tartsa nyomva a Multif. gombot 1-2 másodpercig hogy elutasítsa a hívást
Előző újrahívása	Nyomja meg kétszer a Multif. gombot
Hívásátirányítás	Nyomja meg kétszer a Multif. gombot a fejhallgatóról telefonra történő váltáshoz és vissza
Lejátszás /Megállítás	Nyomja meg a Multif. gombot a zene elindításához, illetve megállításához.
Hangerő növelése	Nyomja meg a "Hangerő+" gombot
Hang. csökkentése	Nyomja meg a "Hangerő-" gombot
Következő	Nyomja meg a "Következő" gombot
Előző	Nyomja meg az "Előző" gombot
Gyors visszatekerés	Tartsa nyomva a "következő" gombot
Gyors előtettek.	Tartsa nyomva a "előző" gombot
Multi-point csatlakozás	Párosító módban nyomja meg a Multif. gombot a Multi-pointhoz, nyomja meg kétszer a kikapcsoláshoz
Gyári reset	Tartsa nyomva a Multif. és Hang. - gombot egyszerre 5 másodpercig

Amikor a fejhallgató csatlakozik egy mobiltelefonhoz, vagy egyéb eszközhöz, megjegyzi azt és legközelebb automatikusan csatlakozni fog, amennyiben az eszköz elérhető.

Az eszköz töltése

A fejhallgató USB-MicroUSB kábelt használ töltésre. Biztosítsa hogy a fejhallgató teljesen fel legyen töltve az első használat előtt. A kábel MicroUSB végét csatlakoztassa a fejhallgató, az USB végét pedig csatlakoztassa áramforrásra. Töltés közben az állapotjelző LED pirosan világít. Amint az eszköz teljesen fel van töltve a piros LED kialszik.



Figyelmeztetés:

- Válasszon megbízható, hiteles töltőt a gyártótól.
- Használaton kívül is töltse fel a fejhallgatót min. 12 havonta

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

Paraméter	Érték
Bluetooth verzió	Bluetooth v4.0
Bluetooth profil	A2DP1.2AVRCP1.4 HSP1.2 HFP 1.6
DSP	CVC6.0
RF TÁVOLSÁG	10 M
FREKVENCIA	80 HZ- 20KHZ

Paraméter	Érték
Kihangosító	20 mW
Zajszint	> 90dB
Torzítás	< 1.0%
Lejátszási idő	kb. 12.5 óra
Töltési idő	kb. 3 óra
Méreték	165.7 x 161.5 x 50 mm
Súly	kb. 130g

SUPPORT

Amennyiben az eszköze hibás, vagy nem működik vegye fel a kapcsolatot a helyi disztribútorral.

Astrum is a Trademark of Astrum Holdings Limited and all rights reserved.
All other brands name & trademarks are property of their respective owners
All specification & photos are for reference purpose only.

www.astrumltd.com