




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
VEZETÉK NÉLKÜLI HEADSET


Modell: MOTO BUDS 065



1. Általánosan




Ábra 1a



Ábra 1b



Ábra 1c



Ábra 1d

1. Többfunkciós gombok (MFB)
2. Cserélhető fülvédő párnák (méret: M)
3. Töltő érintkezők
4. Mikrofon
5. Töltőtök
6. USB-C töltőaljzat
7. Az akkumulátor töltöttségi szintje és a töltési állapot jelzője
8. Töltőtök töltőérintkezői

2. Töltés

1. Töltés előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot a fülhallgatóról.
2. Csatlakoztassa a C típusú kábelt a töltőtök USB-C töltőaljzatához. A LED jelzőfény kéken villog az akkumulátor töltése közben. A töltés befejeztével folyamatosan kékre vált.

3. Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, és csukja le a felső fedelet a töltés megkezdéséhez.

3. Be/Ki/Párosítás

1. **Kapcsolja be a fülhallgatókat:** Nyissa ki a töltőtök felső fedelét, és vegye ki a fülhallgatókat a töltőtökből, a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak. (Olvassa el a 6. szakaszt)


2. **Kapcsolja ki a fülhallgatókat:** Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba, és csukja be a felső fedelet, a fülhallgató automatikusan kikapcsol.

3. **Párosítás:** A **MOTO BUDS 065** támogatja a Google gyors párosítását. Nyissa fel a töltőtök felső fedelét, és vegye ki a fülhallgatókat a töltőtökből. Az Android 6.0 vagy újabb verziójú Motorola okostelefon vagy Android telefon esetén egyszerűen erősítse meg a **MOTO BUDS 065-t** közvetlenül a készülék képernyőjén. Más eszközök esetén válassza a **MOTO BUDS 065** lehetőséget a készülék Bluetooth menüjéből. Ha a párosítás sikeres, értesítést kap a telefonján, és „csatlakoztatott” hangot hall a fülhallgatón.

4. Illeszkedés és kényelem

1. Válassza ki a megfelelő fülvédőpárna méretet.

2. Illessze be a fülhallgatóba.



Ábra. 4a

5. Műveletek


Hívás	Gombok
Hívás fogadása/befejezése	Bal/jobbs MFB: Érintse meg egyszer
Hívás elutasítása	Bal/jobbs MFB: Tartsa lenyomva 2 mp-ig

3 irányú hívás	
Hívások fogadása/Hívások várakoztatása/hívások váltása	Bal/jobb MFB: Érintse meg egyszer
Hívások elutasítása/Az aktuális hívás folytatása	Bal/jobb MFB: Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig
Az aktuális hívás befejezése és várakoztatott hívások folytatása	Bal/jobb MFB: Érintse meg kétszer
Zene	
Lejátszás/szünet	Bal/jobb MFB: Érintse meg egyszer
Előző szám	Bal/jobb MFB: Érintse meg 3-szor
Következő szám	Bal/jobb MFB: Érintse meg kétszer
Hangsegéd aktiválása	
Siri, Google	Bal/jobb MFB: Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig. *Engedélyeznie kell a megfelelő hangsegéd funkciókat okostelefonján

Az összes funkció és utasítás teljes magyarázatához kérjük, tölts le a használati útmutatót a motorolasound.com weboldalról.

6. Fontos megjegyzések

A fülhallgató többfunkciós gombja (MFB) érintésérzékelőkkel rendelkezik, amelyek különböző funkciókat tesznek lehetővé.



Megjegyzés

- Ne érintse meg az MFB-t, amikor kiveszi a fülhallgatót.
- Amikor a fül dugókat a fülbe helyezi, a száránál fogva tegye azt, és ne érintse meg az MFB-t.