astrum®

VEZETÉK NÉLKÜLI SZTEREÓ FÜLHALLGATÓ

ET210
Használati útmutató

BEMUTATKOZÁS

Köszönjük, hogy az Astrum Vezetéknélküli Sztereó Fülhallgatót választotta. Megfelelő és rendeltetésszerű használat esetén évekig megbízható szolgáltatást fog nyújtani.
Olvassa végig körültekintően a használati utasítást használat előtt, ami fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz.
A fülhallgatót és tartozékait tartsa gyermekektől elzárva.

BLUETOOTH VEZETÉKNÉLKÜLI TECHNOLÓGIA

A Bluetooth Vezetéknélküli Technológiája lehetővé teszi a kompatibilis eszközökkel való csatlakozást kábel nélkül.
A Bluetooth kapcsolat nem igényli a telefon és a fülhallgató közvetlen fizikai közelségét, de mindkét eszköznek 10 méteren belül kell lennie.
Előfordulhat bizonyos korlátozás a Bluetooth technológia kapcsán néhány helyen.

Bevezető

A fülhallgató a következő kiegészítőkkel rendelkezik

1. Állapotjelző LED (piros és kék szín)

2. MFB gomb
3. Hangerőszabályozó gomb (+/-)
4. Töltőcsatlakozó, fülhallgató port
   (Némelyik fülhallgatón ugyanaz a port biztosítja mindkettőt)
5. Fülkampó
6. Beépített mikrofon
7. Fülhallgató

Használat előtt teljesen töltse fel a fülhallgatót és csatlakoztassa egy kompatibilis telefonnal vagy egyéb eszközzel.

Megjegyzés: A fülhallgató részei mágnesesek, fémes anyagot vonzhat. Ne helyezzen bankkártyát vagy egyéb mágneses alapon működő adattároló eszközt a közelébe, mert a rajta tárolt információ sérülhet.

ALAPMŰVELETEK

Eszköz párosítása: Tartsa nyomva az MFB gombot körülbelül 3 másodpercig, addig amíg a kék és piros állapotjelző fény 3 alkalommal felvillan és "power on" hangjelzést ad az eszköz. Ezután a kék és piros állapotjelző fények felváltva villogni kezdenek "pairing" hangjelzéssel. A társításra 50 másodperc áll rendelkezésre, ha a társítás sikertelen, a kék fény 6 percig villog, majd az eszköz kikapcsol.

Csatlakozás: A telefonnal való társítás után a "pairing successful" lesz hallható. A fülhallgató sikeres kapcsolódása után a "connected" lesz hallható.

Hívás befejezése: Beszélgetés közbel az MFB gombot megnyomva rezgés tapasztalható és "end of the call" hallható.

Hívás elutasítása: Hívás esetén tartsa nyomva körülbelül 1 másodbercig az MFB gombot, ekkor rezgés kíséretében a "reject the call" hallható.

Hívás átirányítása: Beszélgetés közben tartsa nyomva az MFB gombot körülbelül 1 másodpercig, amíg rezgés tapasztalható.

Hívás fogadása: Amikor hívás érkezik az eszköz bemondja a telefonszámot, ekkora tartsa nyomva az MFB gombot, amíg rezgést nem tapasztal. Készenléti üzemmódban a hangerőszabályozó + gombját egyszer megnyomva újrahívhatja az legutóbbi számot.

Megszakítás figyelmeztetés: A kapcsolódási távolságon túl (10m) a "Connection interruption" hallható és a kék fény villogni kezd.

Beállítás/Szünet Lejátszás: Nyomja meg egyszer az MFB gombot.

Hangerő növelés: A hangerőszabályzó + gombjának lenyomásával a hangerő 1 szintet növekszik, egészen addig amíg rezgés mellett a "the largest voice" hallható, ami a maximális hangerőt jelzi.

Hangerő csökkentés: A hangerőszabályzó - gombjának lenyomásával a hangerő 1 szintet csökken, egészen addig amíg rezgés tapasztalható ami a legkisebb hangerőt jelzi.

Előző zene lejátszása: Zenelejátszás esetén nyomja a "-" gombot 1 másodpercig az előző zene lejátszásához.

Következő zene lejátszása: Zenelejátszás esetén nyomja a "+" gombot 1 másodpercig a következő zene lejátszáshoz.

Több hívás kezelés: Amikor beszélgetés közben új hívás érkezik röviden nyomja meg az MFB gombot, ezzel felfüggeszti az (A) hívást és fogadja a (B) hívást. Amennyiben az MFB gombot nyomva tartja körülbelül 1 másodpercig elutasítja a (B) hívást és folytatja az (A) hívást. Az MFB gombot duplán lenyomva váltani tud az (A) és a (B) hívások között.

Leállítás/Kikpacsolás: A fülhallgató bármelyik állapotában tartsa nyomva az MFB gombot körülbelül 5 másodpercig, ekkor a kék és piros állpaotjelző fény 3 alkalommal felvillan és a "power off" hallható

Hangvezérlés: Készenléti állapotban nyomja az MFB gombot 1 másodpercig amíg rezgést tapasztal. A művelet megismétlésével befejezi a hanvezérlést.

Multifunkciós művelet: Csatlakoztassa az eszközt (A) telefonnal, majd kapcsolja ki a fülhallgatót. Ezután csatlakoztassa (A) telefont a (B) telefonnal, majd kapcsolja be az (A) telefon Bluetooth funkcióját. Az (A) telefon ezután közvetlenül csatlakoztatva lesz a Bluetooth fülhallgatóval. Ekkor a Bluetooth eszköz egysezerre lesz csatlakoztatva az (A) és (B) telefonnal és mindekettővel egyszerre funkcionál.

Fényképezés funkció: Amikor a csatlakozás megfelelö állapotban van lépjen be a kamera felületre, majd nyomja meg az MFB gombot duplán.

Váltás Kínai és Angol menü közt: Miután a fülhallgató társítás módban van tartsa nyomva a hangerőszabályozó gombot 2 másodpercig.

Fényképező mód elindítása és bezárása: Párosítás után tartsa nyomva az MFB gombot és a hangerőszabályozó +/- gombját egyszerre 5 másodpercig, amíg rezgést nem tapasztal.

Csatlakozási előzmények törlése: Csatlakoztassa a töltőt, majd tartsa nyomva az MFB gombot és a hangerőszabályozó "-" gombját egyszerre 3 másodpercig, amíg az állapotjelző LED egyszer lilán felvillan.

TÖLTŐ ÉS AKKUMULÁTOR

A fülhallgató töltése előtt ellenőrizze a töltő leírása egyezik-e a szükséges specifikációkkal (a töltő kimeneti feszültsége: DC5V+/-0.25V 100mA-500mA). Ha a töltő feszültsége túl magas az kárt tehet a Bluetooth eszközben.

GYAKORI PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSUK

Probléma leírása	Probléma oka	Probléma megoldása
Nem indul el	Az eszköz lemerült	Töltse fel használat előtt
	Túl röviden nyomta az MFB gombot	Indítsa újra az eszközt
Nem lehet tölteni	A töltő nem megfelelően csatlakozik	Ellenőrizze a csatlakozást
Nem lehet kikapcsolni	Hiba merült fel az eszközben/szoftverben	Csatlakoztassa a töltőre a resethez
Nem találja az eszközt	Az eszköz nem kereső üzemmódban van	Állítsa az eszközt kereső üzzemmódra
		Állítsa vissza a gyári beállításokat
Eszköz társítása	Mobiltelefon szoftverének a hibája	Kapcsolja ki a telefont és kapcsolja be újra

FIGYELMEZTETÉS

Mindenesetben használja az eszközhöz kapott töltőt. Más töltők kárt tehetnek az eszközben, és ezzel együtt a garancia is érvényét veszti. Ha USB kábelt csatlakoztat, ellenőrizze hogy a töltőfej vagy számítógép amire csatlakoztatja megfelel-e 3C bizonyítvány elvárásainak.

Az akkumulátor töltése:

A fülhallgató beépített akkumulátorral rendelkezik, ezáltal az nem eltávolítható. Kérjük ne próbálja meg eltávolítani az akkumulátort az eszközből, ezzel megelőzve az estlegesen okozott károkat. Abban az esetben, ha az eszköz hosszabb ideig nincs használatban, tárolja száraz, jól szellőző helyen. Javasolt használaton kívül is 2 havonta feltölteni.

1. Amikor a csatlakoztatott fülhallgató piros fénye villog és sípoló hangot ad, az az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjét jelzi. Ebben az esetben a további használat mellett automatikusan ki fog kapcsolni, ezután újra fel kell tölteni. Csatlakoztassa az eszköz töltőjét a fülhallgatóhoz.

2. Csatlakoztassa a töltőt egy hálózati aljzathoz.

3. A piros fény világítása jelzi hogy az eszköz töltés alatt áll. Töltés előtt kérjük bontsa a csatlakozást a töltő és az eszköz közt, majd újra kapcsolja össze. Körülbelül 2 órát vesz igénybe, hogy az eszköz teljesen feltöltsön. Amint a töltöttség elérte a maximumot a piros fényt felváltja a kék, ekkor eltávolíthatja a töltőt mind az eszközből, mind a hálózati csatlakozóból.

4. A teljesen feltöltött fülhallgató alkalmas 2-6 órán át történő aktív beszélgetésre és 100-180 óra készenléti üzemmódra (modelltől függően). A különböző készenléti és aktív beszélgetési idő eltérhet, ennek oka a különböző telefon amire csatlakoztatva van, különböző használati módok, illetve a környezet.

Astrum is a Trademark of Astrum Holdings Limited and all rights reserved.
All other brands name & trademarks are property of their respective owners.
All Specification & Photos are for reference purpose only.

www.astrumltd.com